

Maintenance quotidienne du C3

Les recommandations de nettoyage quotidien ci-dessous contribueront à l'entretien de votre four C3. Veiller à utiliser uniquement des produits chimiques agréés par TurboChef. L'emploi d'autres nettoyeurs risque d'endommager et d'annuler la garantie de pièces critiques.

Consommables et équipement

Obligatoires : nettoyeur pour four et Oven Guard TurboChef®, tampons à récurer verts, lunettes de protection et gants de protection en caoutchouc. **Suggérés :** papier absorbant, brosse à soies raides, pulvérisateur pour l'eau de rinçage. **Facultatif :** masque.



ÉTAPE 1 : Préparation du four.

- Arrêter le four.
- Ouvrir la porte du four.
- Laisser REFROIDIR le four jusqu'à l'affichage du message « Cooling Down » (Refroidissement) avant de nettoyer (90 minutes environ).



ÉTAPE 2 : Retirer la plaque de cuisson en céramique. Pulvériser la plaque de cuisson en céramique de nettoyeur pour four TurboChef®.

- Laisser le bouchon du guide d'ondes en place.
- Après avoir vaporisé le produit sur la plaque de cuisson en céramique, la mettre de côté pour laisser le nettoyeur pénétrer.
- ☒ NE PAS faire tremper la plaque de cuisson en céramique dans l'eau.



ÉTAPE 3 : Pulvériser du nettoyeur pour four TurboChef® dans le compartiment de cuisson.

- Pulvériser du nettoyeur pour four TurboChef® dans le compartiment de cuisson. Laisser le nettoyeur pénétrer pendant 10 minutes environ.



ÉTAPE 4 : Nettoyer la plaque de cuisson en céramique.

- Utiliser une brosse à soies raides et des tampons à récurer verts.
- Rincer minutieusement la plaque après nettoyage.
- ☒ NE PAS faire tremper ni passer au lave-vaisselle.



ÉTAPE 5 : Nettoyer le filtre.

- Saisir le bord avant (le cadre) et onduler le filtre vers l'avant.
- Noter l'orientation du filtre au moment de le retirer, car sa réinstallation à l'envers le détruira.
- ☒ NE PAS utiliser d'objet coupant pour retirer le filtre.
- Pulvériser les deux côtés de nettoyeur pour four TurboChef et rincer minutieusement à l'eau chaude.
- ☒ NE PAS faire tremper ni passer au lave-vaisselle.



ÉTAPE 6 : Nettoyer l'intérieur du four.

- À l'aide d'un tampon à récurer vert, frotter minutieusement l'intérieur du four en commençant par la porte, puis le rebord avant, les parois latérales et arrière, et le plafond du compartiment de cuisson. Frotter le fond en dernier.
- Essuyer les résidus de mousse avec un papier absorbant.
- Rincer minutieusement avec un vaporisateur d'eau propre. Essuyer avec du papier absorbant.



ÉTAPE 7 : Nettoyer le bouchon du guide d'ondes en céramique.

- Retirer le bouchon du guide d'ondes.
- Dans un évier, nettoyer le bouchon du guide d'ondes à l'aide de brosses et de tampons à récurer verts.
- Essuyer et remettre dans le four.



ÉTAPE 8 : Nettoyer le bac de collecte de graisse.

- Fermer la porte du four et retirer le panneau inférieur.
- Retirer et vider le bac de collecte de graisse.
- Nettoyer le bac de collecte de graisse et le panneau inférieur à l'aide d'eau savonneuse chaude.
- Essuyer et remettre en place.



ÉTAPE 9 : Appliquer de l'Oven Guard TurboChef® sur l'intérieur du four.

Appliqué dans un four froid et propre, avant d'allumer le four, l'Oven Guard sèche pour former un film de protection à mesure que chauffe le four.

- S'assurer que le bouchon du guide d'ondes est en place.
- En utilisant un brouillard fin, pulvériser une fine pellicule d'Oven Guard sur toutes les surfaces intérieures.
- Pulvériser en haut du four, puis sur la paroi arrière, les parois latérales et le fond (bouchon compris). Terminer par l'intérieur de la porte.
- Installer la plaque de cuisson sèche propre. Fermer la porte du four et appuyer sur le bouton OVEN ON (Marche four). L'Oven Guard pourra dégager une légère odeur en séchant.
- ☒ NE PAS pulvériser d'Oven Guard sur la plaque de cuisson.



FAIRE:

- S'assurer que le four est nettoyé tous les jours.
- Utiliser uniquement des ustensiles spécifiés pour four C3.
- S'assurer que les produits à cuire sortant du réfrigérateur sont complètement dégelés.
- S'assurer que les produits à cuire congelés sont cuits directement au sortir du congélateur.
- S'assurer que tous les produits cuits correspondent à leur profil de cuisson.
- Faire preuve de prudence lors de la manipulation de boissons chauffées par des micro-ondes, dans la mesure où une ébullition éruptive est possible.
- Retirer les produits du four dès qu'ils sont cuits.
- Utiliser uniquement des ustensiles pour four à micro-ondes.
- Laisser refroidir le four à la fin du cycle d'utilisation quotidien.

À NE PAS FAIRE:

- ☒ Soulever le four par sa poignée de porte.
- ☒ Claquer ou maltraiter la porte du four.
- ☒ Faire cuire des produits gras directement sur la plaque.
- ☒ Placer du papier aluminium ou des objets métalliques de toute sorte dans le four.
- ☒ Faire marcher le four sans rien dans le compartiment de cuisson.
- ☒ Ouvrir et fermer souvent la porte pour vérifier le produit.
- ☒ Faire cuire des produits enveloppés dans du plastique ou tout type de film étirable transparent.
- ☒ Placer des produits dans le four jusqu'à ce qu'ils soient prêts à cuire.
- ☒ Garder les produits à cuire à température ambiante, sauf indication contraire.
- ☒ Faire cuire des produits dans de la chapelure fine.
- ☒ Placer des bouteilles et des bocaux dans le four.
- ☒ Débrancher à la fin du cycle d'utilisation quotidien avant le refroidissement.

800.90TURBO

TURBOCHEF

turbochef.com