



Zone de chargement de la baguette

Après ouverture du capot de sécurité, il suffit de glisser la baguette à trancher dans la Trancheuse. La fermeture du capot de sécurité enclenche la mise en route de la trancheuse.



Zone de réception de la baguette tranchée et ensachée

Équipée de sachets en plastique, la trancheuse dépose les morceaux de baguette tranchée dans celui-ci. Il suffit donc de récupérer le sachet à la fin de la coupe. Les morceaux de baguettes restent ainsi frais et exempts de contamination externe.



Boite pour fermoirs à sachet

Vous pouvez opter en option pour une boîte à fermoirs à sachet.



Option

Recharge de 2000 sachets

CARACTERISTIQUES

Dim. max du pain (Lxl) en cm	8,5 x 60
Puissance moteur en kW	0,40
Poids net en kg	265
Type d'alimentation	230V mono
Épaisseur de tranche en mm	16

OPTIONS

Recharge de 2000 sachets

•