



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Griff	Handle	08222510
2	Heizkörper, aufklappbar	Heating element, folding	06002144
3	Dichtung f. Heizkörper	Gasket f. heating element	021145
4	Dichtung	Sealing	021146
5	Mikroschalter mit 7 cm Fahne	Microswitch with 7 cm lug	018700
6	Griff f. Korb	Handle f. basket	05900223
7	Ersatzkorb	Substitute basket	101419
8	Krümelsieb	Crumb sieve	02106618
9	Schütz	Contactora	06046043
10	Entstörfilter	Noise filter	06090050
11	Thermostat 220 V	Thermostat 220 V	0104231
12	Sicherung	Fuse	06090055
13	Hauptschalter	Main switch	0EH01800
14	Knebel f. Hauptschalter	Knob f. main switch	02002908
15	Kontrolllampe grün	Green indicator light	018347
16	Fassung f. Kontrolllampe grün	Holder f. green indicator light	06061070
17	Fassung f. Kontrolllampe weiß	Holder f. white indicator light	06061069
18	Kontrolllampe weiß, bis 2009	White indicator light, until 2009	010426
19	Knebel schwarz	Knob black	021141
20	Fettablassrohr	Grease discharge tube	018321
21	Griff, schwarz	Handle, black	01036706700
22	Ablasshahn	Drain cock	018453
23	Hebel f. Ablasshahn	Lever f. drain cock	02108943
24	Sicherheitsthermostat 380 V	Safety thermostat 380 V	0104141
25	Becken m. Abstellfläche	Basin w. drip off surface	02006618
26	Mutter f. drehbaren Heizkörper	Nut f. rotarty heating element	021147
27	Blende	Panel	E02006610
o.Abb./no pic.	Korbablage	Basket storage	101607



Backwarenfritteuse FPE27S, 35L
Artikel-Nr.: 101413

Ersatzteilliste
05.02.2015